PEPCARE

Haartrockner
Hair dryer

(DE) **Bedienungsanleitung**

(GB) **Instruction manual**

(DE) **Inhalt** **3**
(GB) **Content** **15**

Hergestellt für / Manufactured for: **Aquarius Deutschland GmbH**
Weißenburger Straße 25 · 81667 München / Germany

(DE) Dies ist keine Serviceadresse. Bitte beachten Sie das Kapitel „Gewährleistung – Service".

(GB) This is not a service address. Please see the „Warranty – Service" section.

Inhalt

01. Sicherheitshinweise 4
02. Zu dieser Anleitung 8
03. Übersicht 9
04. Lieferumfang 9
05. Bedienung 10
06. Reinigung 11
07. Aufbewahrung 12
08. Problemlösungen 12
09. Technische Daten 13
10. Konformitätserklärung 13
11. Entsorgung 13
12. Gewährleistung – Service 14

01. Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Haartrockner ist ausschließlich zum Trocknen und Stylen von echten, menschlichen Kopfhaaren vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert und darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

Trocknen Sie mit dem Haartrockner keine anderen Körperteile, Tiere oder Gegenstände. Verwenden Sie das Gerät nicht für Kunsthaar.

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden. Dies gilt, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch das Steckernetzteil zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. Lassen Sie den Einbau ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft durchführen.

GEFAHR für Kinder

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug.
Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen.
Es besteht Erstickungsgefahr.

GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Legen Sie das Gerät niemals so ab, dass es im angeschlossenen Zustand ins Wasser fallen kann.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät, das Kabel und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie erst danach das Gerät heraus. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie es durch einen Fachbetrieb überprüfen.

- Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

GEFAHR durch Stromschlag

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder das Kabel sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät (Gefahr von Kabelbruch!).
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät oder das Steckernetzteil (Gefahr von Kabelbruch).
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, …
  … nach jedem Gebrauch,
  … wenn eine Störung auftritt,
  … wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  … bevor Sie das Gerät reinigen und
  … bei Gewitter.
- Versuchen Sie niemals, mit spitzen Gegenständen (z. B. mit einem Stielkamm) Staub oder Fremdkörper aus dem Geräteinneren zu entfernen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät sowie an den Zubehörteilen vor. Auch das Kabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen nur durch einen Fachbetrieb durchführen.

GEFAHR - Brandgefahr

- Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.

- Gerät niemals abdecken oder auf weichen Gegenständen (wie z. B. Handtüchern) ablegen.
- Achten Sie darauf, dass Luftansaug- und Luftaustrittsöffnung stets frei sind. Halten Sie die Luftansaugöffnung fern von langen Haaren oder Gegenständen, die angesaugt werden könnten.
- Dieses Gerät hat einen Überhitzungsschutz. Bei Überhitzung, z. B. durch Abdecken der Luftansaug- oder Luftaustrittsöffnung, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Stellen Sie in diesem Fall den Ein-/Ausschalter auf **0** (aus), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Haare oder Fremdkörper die Luftansaugöffnung blockieren.
- Schalten Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit einem anderen Gerät mit hoher Leistungsaufnahme ein, das an dieselbe Mehrfachsteckdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

GEFAHR von Verbrennungen

- Richten Sie den heißen Luftstrom nicht auf Augen, Hände oder andere wärmeempfindliche Körperbereiche.
- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Gerätes.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Lassen Sie die Stylingdüse abkühlen, bevor Sie sie vom Gerät abnehmen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Legen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpert oder darauf tritt!

VORSICHT! Sachschäden

- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Legen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen (z. B. Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.
- Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unter –10 °C oder über +40 °C aus.

02. Zu dieser Anleitung

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
- Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Anleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Warnhinweise in dieser Anleitung

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

03. Übersicht

1 Taster zum Öffnen des Schutzgitters
2 Luftansaugöffnung (mit abnehmbarem Schutzgitter)
3 Aufhängeöse
4 Kabel mit Netzstecker
5 Ein-/Ausschalter und Schalter für die Geschwindigkeitsstufen:
0 (aus) / (langsam) / (schnell)
6 Schalter für die Heißluftstufen:
(gering) / (mittel) / (hoch)
7 Taste für Abkühlfunktion
8 Luftaustrittsöffnung (mit Schutzlamellen)
9 Stylingdüse (abnehmbar)

04. Lieferumfang

HINWEIS: Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden und unbeschädigt sind.

1 Haartrockner, 1 Stylingdüse, 1 Bedienungsanleitung

05. Bedienung

HINWEIS: Vor dem ersten Gebrauch schalten Sie das Gerät einige Minuten ein und lassen es auf höchster Geschwindigkeit und bei höchster Temperatur laufen. Dabei kann fabrikationsbedingt eine leichte Geruchsbildung entstehen. Diese ist unbedenklich und tritt nur bei Erstgebrauch auf. Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung des Raumes.

Ein-/Ausschalten und Geschwindigkeit regeln

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose.
2. Mit dem Ein-/Ausschalter und Schalter für die Geschwindigkeitsstufen schalten Sie das Gerät ein und wählen die gewünschte Geschwindigkeit für den Luftstrom:
   0 = aus
   = langsam; geringer Luftstrom
   = schnell; starker Luftstrom
3. Nach dem Trocknen schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf **0** (aus) und ziehen Sie den Netzstecker.

Temperatur wählen

Mit dem Schalter für die Heißluftstufen wählen Sie die gewünschte Temperatur des Luftstroms:

= geringe Temperatur
= mittlere Temperatur
= hohe Temperatur

Abkühlfunktion ❄

Um die Haltbarkeit der Frisur zu verbessern, können Sie die mit Warmluft geformte Haarpartie mit Hilfe der Taste ❄ abkühlen.

- Halten Sie während des Trocknens die Taste ❄ gedrückt, um unabhängig von der Ausgangstemperatur einen kühlen Luftstrom zu erhalten.
- Wenn Sie den kühlen Luftstrom nicht mehr benötigen, lassen Sie die Taste ❄ los.

Stylingdüse
Die Stylingdüse ermöglicht es, den Luftstrom gezielt auf bestimmte Haarpartien zu richten.

VORSICHT! Setzen Sie die Stylingdüse in waagerechter Position auf den Haartrockner, sodass sie einrastet.
Beachten Sie hierzu die Pfeilmarkierungen an der Geräteunterseite und an der Stylingdüse. ▼ △
Die Stylingdüse ist nicht drehbar und deshalb nur in waagerechter Position zu verwenden.

- Sie können die abgekühlte Stylingdüse vom Haartrockner abziehen.

06. Reinigung

GEFAHR!
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.

WARNUNG!
Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Achten Sie besonders darauf, dass die Luftansaug- und die Luftaustrittsöffnung frei von Staub, Haaren und Fusseln sind.

- Wischen Sie das Gehäuse, das Schutzgitter über der Luftansaugöffnung und die Stylingdüse mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Ziehen Sie die Stylingdüse vom Haartrockner ab. Halten Sie den Haartrockner mit der Luftaustrittsöffnung nach unten. Reinigen Sie die Schutzlamellen mit einem Pinsel.

- Drücken Sie das Schutzgitter an den Seiten etwas zusammen und ziehen es dann ab. Halten Sie den Haartrockner mit der Luftansaugöffnung nach unten. Reinigen Sie das innere und das äußere Schutzgitter mit einem Pinsel.

07. Aufbewahrung

GEFAHR!
Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät (Gefahr von Kabelbruch!).

- Mit der Aufhängeöse können Sie das Gerät zur Aufbewahrung sicher und praktisch aufhängen.

08. Problemlösungen

GEFAHR vor Verletzungen und Sachschäden!
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn eine Störung auftritt.

Problem:	Überprüfen Sie Folgendes:
Keine Funktion	• Stromversorgung sichergestellt? • Hat der Überhitzungsschutz das Gerät ausgeschaltet? Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf **0** (aus), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Haare oder Fremdkörper die Luftansaugöffnung blockieren.

09. Technische Daten

Artikelnummer	16221021
Netzspannung	220–240 V~ 50–60 Hz
Schutzklasse	⧈ II
Leistung	1800–2200 W
Umgebungstemperatur	–10 °C bis +40 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Gerät und am Zubehör vor.

10. Konformitätserklärung

CE In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht.

Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrsbringer hinterlegt:

Aquarius Deutschland GmbH
Weißenburger Straße 25 · 81667 München · Germany

11. Entsorgung

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Verpackung 21 PAP

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

12. Gewährleistung – Service

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

für diesen Artikel gilt selbstverständlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

Bitte wenden Sie sich für die Abwicklung an den Verkäufer der Ware.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften handelt es sich um einen Mangel, wenn dieser auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen ist. Ausgenommen sind Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, durch falsche Pflege oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Wenn Sie Hilfe beim Umgang mit dem Artikel oder weitere Produktinformationen benötigen, können Sie sich gerne auf unserer Service-Plattform **www.aquarius-service.com** informieren oder **support@aquarius-service.com** kontaktieren.

HINWEIS:
Die Bedienungsanleitung für dieses Produkt ist als PDF-Datei unter **www.aquarius-service.com** erhältlich.

Content

01. Safety instructions....16
02. About these instructions....20
03. Overview....21
04. Scope of delivery....21
05. Operation....22
06. Cleaning....23
07. Storage....24
08. Troubleshooting....24
09. Technical data....25
10. Declaration of conformity....25
11. Disposal....25
12. Warranty – Service....26

01. Safety instructions

Intended purpose

The hair dryer is intended exclusively for drying and styling real human scalp hair.

The device is designed for private home use and must not be used for commercial purposes.

The device must only be used indoors.

Foreseeable misuse

Do not use the hair dryer for drying other body parts, animals or objects. Do not use the device for artificial hair.

Instructions for a safe operation

- This device may be used by children older than 8 years, people with reduced physical, sensory or mental faculties, as well as people without experience or who do not know the device. This applies as long as they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and have understood the related dangers.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Keep the device and accessories out of children's reach.
- Children younger than 8 years must be kept away from the appliance and power supply cord.
- If the device is used in a bathroom, the cord connecting the device to the mains power must be pulled out after

use, as the proximity of water represents a hazard, even when the device is switched off.

- Installation of a residual current device (FI/RCD) with a rated residual operating current of no more than 30 mA is recommended to provide additional protection. Ask your electrician for advice. The installation should only be carried out by a qualified electrician.

DANGER for children

Children must not play with packaging material.
Do not allow children to play with plastic bags.
There is a risk of suffocation.

DANGER! Risk of electric shock due to moisture

- Do not use this device in the vicinity of bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.
- Never put the device down in such a way that it could fall into water while still connected.
- Protect the device from moisture, dripping water or splash water.
- Never touch the device with wet hands.
- The device, the cable and the mains plug must not fall into water or other liquids.
- If the device has fallen into water, pull out the mains plug immediately, and only then remove the device from the water. Do not use the device again, but have it checked by a specialist.
- Should liquid get into the device, pull out the mains plug immediately. Have the device checked before operating it again.

DANGER! Risk of electric shock

- Do not operate the device if the device or the cable shows visible signs of damage or if the device has been dropped.
- Only connect the mains plug to a properly installed socket, which is easily accessible and supplies voltage matching the rating plate. The socket must still be easily accessible after connection.
- Ensure that the cable cannot be damaged by sharp edges or hot surfaces. Do not wrap the cable around the device (Danger! Risk of cable break!).
- Ensure that the cable is not trapped or crushed. Do not wrap the cord around the appliance or the wall power supply (risk of cable break!)
- Always pull on the mains plug an never on the cable when removing the device.
- Remove the mains plug from the socket, …
  … after each use,
  … if a fault occurs,
  … when you are not using the device,
  … before cleaning the device and
  … during thunderstorms.
- Never attempt to remove dust or foreign bodies from inside the device using pointed objects (e.g. a tail comb).
- To avoid any risk, do not make any changes to the device or accessories. Do not replace the cable yourself either. Repairs should only be carried out by a specialist.

DANGER - Fire hazard

- Never leave the device unattended while plugged in.
- Never cover the device or place it on soft objects (e.g. bath towels).

- Ensure that the air inlet and air outlet are always free. Keep the air inlet free from long hair or objects that could get sucked into it.
- This device has an overheating protection system. In the event of overheating, e.g. if the air inlet or air outlet is covered, the device switches itself off automatically. If this occurs, set the on/off switch to **0** (off), pull out the mains plug from the mains socket, and allow the device to cool adequately. Before switching it back on, ensure that there are no hairs or foreign bodies blocking the air inlet.
- Do not switch on the device at the same time as another device with high power consumption plugged in to the same multiple socket.
- Do not use an extension cable.

DANGER of burns

- Do not direct the hot air flow at eyes, hands or other parts of the body that are sensitive to heat.
- Do not touch the hot surface of the device.
- Allow the device to cool down completely before you clean it or put it away.
- Allow the styling nozzle to cool down before removing it from the device.

WARNING! Risk of injury

- Place the cable in such a way that no one trips over it or steps on it!

CAUTION! Risk of material damage

- Use the original accessories only.
- Never place the device on hot surfaces (e.g. hob plates) or near heat sources or open fire.
- Do not use any harsh or abrasive cleaning agents.
- Do not expose the device to temperatures below –10 °C or above +40 °C.

02. About these instructions

- Before using the device for the first time, read through the instruction manual carefully and ensure you comply with the safety instructions!
- The device should only be used as described in these instructions. The manufacturer or dealer is not liable for damages arising from any use contrary to the intended purpose.
- Keep these instructions for reference.
- If you pass the device on to someone else, please include this instruction manual.

Warnings in these instructions

If necessary, the following warnings will be used in this instruction manual:

DANGER! High risk: failure to observe this warning may result in injury to life and limb.

WARNING! Moderate risk: failure to observe this warning may result in injury or serious material damage.

CAUTION: low risk: failure to observe this warning may result in minor injury or material damage.

NOTE: circumstances and specifics that must be observed when handling the device.

03. Overview

1 Button for opening the safety mesh
2 Air inlet (with removable safety mesh)
3 Hanging loop
4 Cable with mains plug
5 On/off switch and switch for the speed settings:
0 (off) / (slow) / (fast)
6 Switch for the hot air setting:
(low) / (medium) / (high)
7 ❄ Button for cooling function
8 Air outlet (with safety fins)
9 Styling nozzle (removable)

04. Scope of delivery

NOTE: Check that all accessories are included and undamaged.

1 hair dryer, 1 styling nozzle, 1 instruction manual

05. Operation

NOTE: before using for the first time, switch the device on for a few minutes and allow it to run at the highest speed and temperature settings. As a result of the manufacturing process, a slight odour may be produced. This is not harmful and only occurs during initial use. Ensure that the room has good ventilation.

Switching on/off and controlling speed

1. Insert the mains plug into an easily accessible socket.
2. The on/off switch and switch for the speed settings allows you to switch the device on and select the desired speed for the air flow:
   0 = off
   = low air flow
   = strong air flow
3. After drying, set the on/off switch to **0** (off) and pull out the mains plug.

Selecting temperature

The switch for the hot air settings allows you to select the desired temperature for the air flow:

= low temperature
= medium temperature
= high temperature

Cooling function ❄

In order to improve the durability of the hair style, you can use the button ❄ to cool the section of hair after it has been styled using hot air.

- Keep the ❄ button held down during the drying process in order to receive a cool air flow independently of the temperature setting.
- When you no longer require the cool air flow, release the ❄ button.

Styling nozzle

The styling nozzle makes it possible to target the air flow at specific sections of hair.

CAUTION! Attach the styling nozzle to the hair dryer so that it locks into place in a horizontal position.
Be sure to observe the arrow markings located on the underside of the appliance and on the styling nozzle. ▼ △
The styling nozzle cannot be rotated and must therefore only be used in a horizontal position.

- You can remove the cooled styling nozzle from the hair dryer.

06. Cleaning

DANGER!
Before cleaning, pull out the mains plug and allow the device to cool down.

WARNING!
Do not use any harsh or abrasive cleaning agents.

Clean the device regularly. Be particularly sure to check that the air inlet and air outlet are free from dust, hairs and fluff.

- Wipe down the casing, the safety mesh over the air inlet and the styling nozzle with a slightly damp cloth.
- Remove the styling nozzle from the hair dryer. Hold the hair dryer with the air outlet facing downwards. Clean the safety fins with a brush.

- Slightly press the safety mesh on the sides and then pull it off. Hold the hair dryer with the air inlet facing downwards. Clean the inside and outside safety mesh with a brush.

07. Storage

DANGER!
Do not wrap the cable around the device
(Danger! Risk of cable break!).

- You can use the hanging loop in order to store the device in a safe and practical manner.

08. Troubleshooting

DANGER! Risk of injury and material damage!
- Do not attempt to repair the device yourself.
- Always remove the mains plug from the socket whenever a fault occurs.

Fault:	Please check the following:
No function	• Is the power supply secured? • Has the overheating protection switched off the device? Set the on/off switch to **0** (off), pull out the plug from the mains socket, and allow the device to cool adequately. Before switching it back on, ensure that there are no hairs or foreign bodies blocking the air inlet.

09. Technical data

Article no.	16221021
Mains voltage	220–240 V~ 50–60 Hz
Protection class	⧈ II
Output	1800–2200 W
Ambient temperature	–10 °C to +40 °C

In the interest of product improvements, we reserve the right to make technical and optical changes to the device and accessories.

10. Declaration of conformity

CE In conformity with the European Directives, the CE Mark has been applied.

The declaration of conformity is kept on file by the distributor:
Aquarius Deutschland GmbH
Weissenburger Strasse 25 · 81667 München · Germany

11. Disposal

This symbol indicates that the product must be disposed of in a separate waste collection within the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Packaging 21 PAP
If you want to dispose of the packaging, make sure you comply with the environmental regulations applicable in your country.

12. Warranty – Service

Dear customer:

As a matter of course, this article is provided with the statutory warranty period of two years.

In terms of the warranty handling, please consult the seller of the goods.

Within the framework of the statutory provisions, a defect exists if it can be attributed to material, processing or construction defects. Excluded are damages resulting from natural wear and tear, wrong care or improper use.

If you need help in using the article or would like to receive further product information, you may visit our service platform **www.aquarius-service.com** or contact **support@aquarius-service.com**.

NOTE:
The operating instructions for this product are available as PDF on **www.aquarius-service.com**.

Aquarius Deutschland GmbH
Weißenburger Straße 25 · 81667 München
Germany

Ausgabe 05 / 2018 · PO1800024