




Navodila za uporabo



DAMSKI BRIVNIK



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.




*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Pregled.....	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave	6
Splošno	7
Navodila za uporabo preberite in shranite.....	7
Razlaga znakov	7
Varnost	9
Namenska uporaba.....	9
Varnostni napotki	10
Preverite damski brivnik in vsebino kompleta	14
Uporaba	15
Vstavljanje in menjava baterij.....	15
Vklop in izklop damskega brivnika	16
Uporaba damskega brivnika.....	16
Čiščenje in vzdrževanje	18
Čiščenje damskega brivnika.....	18
Vstavljanje ali menjava baterij	20
Shranjevanje	20
Menjava nadomestnih delov	20
Menjava brivne folije.....	21
Menjava rezila.....	22
Iskanje in odpravljanje napak.....	23
Tehnični podatki	24
Izjava o skladnosti	25
Odlaganje med odpadke.....	25
Odlaganje embalaže med odpadke.....	25
Odlaganje odpadnega izdelka med odpadke	25
Garancijski list.....	27
Garancijski pogoji	28


A




B



C



D



Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Brivna glava (z brivno folijo)
- 2 Napenjalnik kože
- 3 Prirezovalnik dolgih dlak
- 4 Aretirni mehanizem prirezovalnika
- 5 Tipka za zaklep
- 6 Stikalo za vklop in izklop
- 7 Pokrovček prostora za bateriji
- 8 Ščetka za čiščenje
- 9 Zaščitni pokrovček
- 10 Nastavek za obešanje



Vsebina kompleta vsebuje dve 1,5 V bateriji tipa LR6.

Splošno

Navodila za uporabo preberite in shranite



Ta navodila za uporabo pripadajo temu damskemu brivniku. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe damskega brivnika skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko poškoduje damski brivnik.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo.

Če damski brivnik predate tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na damskem brivniku ali na embalaži se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.

 **OPOZORILO!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katerega lahko, če se mu ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

⚠ POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru.



Damski brivnik ima zaščito IPX7, to pomeni, da je namenjen kratkotrajni uporabi v kopalni kadi ali pod tušem

Varnost

Namenska uporaba

Damski brivnik je namenjen izključno britju dlačic na rokah, nogah, bikini predelu in pod pazduho. Dovoljeno ga je uporabljati le za britje pri ljudeh. Damski brivnik je primeren izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene.

Damski brivnik uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nenamenska in lahko privede do telesnih poškodb ali do materialne škode.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

Varnostni napotki

OPOZORILO!

Nevarnost razjed in zastrupitve zaradi baterijske kisline!

Kislina, ki izteče iz baterij, lahko povzroči kemične razjede.

- Poskrbite, da baterijska kislina ne pride v stik z očmi, kožo in sluznicami.
- V primeru stika z baterijsko kislino prizadeta mesta takoj sperite z obilico čiste vode in po potrebi obiščite zdravnika.

OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije!

Zaradi neustreznega ravnanja z baterijami se lahko poveča nevarnost eksplozije.

- Baterije v damskem brivniku nadomestite le z enakimi baterijami ali baterijami, enakovrednega tipa.
- Pazite, da ne pride do kratkega stika baterij.
- Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso primerne za ponovno polnjenje.
- Polnilne baterije pred polnjenjem vzemite iz naprave.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami ter starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta damski brivnik lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo damskega brivnika in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z damskim brivnikom. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del brez nadzora.
- Poskrbite, da se otroci mlajših od osem let ne bodo približevali damskemu brivniku.
- Damskega brivnika med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Med igranjem se lahko vanjo ujamejo in se zadušijo.

 POZOR!**Nevarnost telesnih poškodb!**

Če damski brivnik uporabljate nepravilno, se lahko poškodujete.

- Damskega brivnika ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe. Damskega brivnika ne uporabljajte, če je brivna glava poškodovana.
- Ohišje odprite izključno takrat, ko želite vstaviti ali zamenjati bateriji. Popravila prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil ali nepravilnega načina uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabljati le dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V napravi so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Damskega brivnika ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Damski brivnik uporabljajte le v notranjih prostorih.

- Damskega brivnika nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik. Vedno uporabljajte nastavek za obešanje.
- Nikoli ne prijemajte električne naprave, oziroma za njo ne segajte, če je padla v vodo.
- Poskrbite, da otroci v damski brivnik ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Če damskega brivnika dalj časa ne uporabljate ali pa pri njem pride do napake, damski brivnik vedno izklopite in iz njega odstranite bateriji.

Preverite damski brivnik in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete damski brivnik.

– Embalažo zato odpirajte zelo previdno.

1. Damski brivnik vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A**).
3. Preverite, ali je prišlo do poškodb damskega brivnika ali posameznih delov. Če opazite poškodbe, damskega brivnika ne uporabljajte. Preko pooblaščenega servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Uporaba

Vstavljanje in menjava baterij

⚠ POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Če pri ravnanju z damskim brivnikom niste previdni, se lahko poškodujete.

- Preden se lotite menjave baterij, se prepričajte, da je na brivniku nameščen zaščitni pokrovček.

1. Prepričajte se, da je stikalo za vklop in izklop **7** v položaju „Off“, in da je nameščen zaščitni pokrovček **10**.
 2. Najprej odstranite pokrovček prostora za bateriji **8** (glejte **sliko C**).
 3. Po potrebi odstranite vstavljeni prazni bateriji.
 4. Vstavite novi bateriji istega tipa (2 × 1,5 V, LR6 (AA)). Pri tem upoštevajte polarnost.
 5. Znova namestite pokrovček prostora za bateriji. Pokrovček se mora slišno zaskočiti.
 6. Bateriji, ki ste jih odstranili iz brivnika, zavržite v skladu s predpisi (glejte poglavje „Odlaganje med odpadke“).
- Bateriji ste uspešno zamenjali oziroma vstavili.

Vklop in izklop damskega brivnika

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če damski brivnik vklopite, ko je na njem nameščen zaščitni pokrovček, lahko s tem poškodujete zaščitni pokrovček.

- Damski brivnik vklopite le, če na njem ni zaščitnega pokrovčka.



Damski brivnik je opremljen s tipko za zaklep. Tipka za zaklep preprečuje, da bi se damski brivnik nehote vklopil.

- Odstranite zaščitni pokrovček **10** iz damskega brivnika.
- Za vklop damskega brivnika, stikalo za vklop in izklop **7** ob pritisnjeni tipki za zaklep **6** premaknite v položaj „On“.
- Za izklop damskega brivnika, stikalo za vklop in izklop premaknite v položaj „Off“.

Uporaba damskega brivnika



Prizezovalnik dolgih dlak lahko fiksirate, tako da aretirni mehanizem potisnete navzgor. Tako bo damski brivnik deloval mirneje, hkrati pa boste s tem zmanjšali nevarnost razdražene kože.

1. Del telesa, ki ga nameravate obriti, umijte s toplo vodo in milom.
2. Napnite kožo na delu telesa, ki ga želite obriti.
3. Damski brivnik pristonite na kožo pod kotom 90° (glejte **sliko B**).
4. Damski brivnik po telesu vodite s krožnimi gibi (glejte **sliko B**).

Napotki za uporabo

- Dolge dlake skrajšajte s prirezovalnikom dolgih dlak **3**.
- Aretirni mehanizem prirezovalnika **4**: Za predbritje občutljivih, težko dostopnih in neravnih predelov uporabljajte aretirni mehanizem prirezovalnika. V ta namen aretirni mehanizem potisnite navzgor.
- Brivna glava z brivno folijo **1**: Predhodno skrajšane dlake enakomerno skrajšajte z brivno folijo.
- Napenjalnik kože **2**: Napenjalnik kože poskrbi, da se dlake med britjem postavijo v optimalen položaj in ujamejo.
- Britje s folijo: Z britjem s folijo začnite ob robu bikini predela. Brijte od zunaj navznoter.
- Po britju na obrbite dele telesa nanesite puder za dojenčke ali neodišavljeno kremo. S tem boste karseda zmanjšali razdraženost kože.

Čiščenje in vzdrževanje

POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Če pri ravnanju z damskim brivnikom niste previdni, se lahko poškodujete.

- Preden se lotite čiščenja ali vzdrževanja damskega brivnika se prepričajte, da je zaščitni pokrovček nataknen.

Čiščenje damskega brivnika

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Voda, ki steče v ohišje, lahko povzroči električni kratki stik.

- Preden se lotite čiščenja damskega brivnika, iz njega odstranite bateriji.
- Pazite, da v ohišje ne zaide voda in bo pokrovček prostora za bateriji pravilno nameščen.
- Damskega brivnika ne potapljajte v vodo za dalj časa.

OBVESTILO!**Nevarnost poškodb!**

Neustrezno ravnanje z damskim brivnikom lahko privede do poškodb.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami. Ti lahko poškodujejo površine.
1. Brivno glavo **5** po vsaki uporabi očistite (glejte **sliko D**):
 - Odstranite zaščitni pokrovček **10**.
 - Brivno glavo primite za oprijemalni vdolbini **12** in jo povlecite z ročaja.
 - Brivno glavo, rezilo **13** in ohišje očistite s ščetko za čiščenje **9**.
 - Brivno glavo sperite pod tekočo vodo.
 - Počakajte, da se brivna glava posuši.
 - Brivno glavo znova namestite na ročaj, tako da se slišno zaskoči.
 2. Damski brivnik obrišite z rahlo navlaženo krpo.
 3. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.
 4. Na rezila redno nanašajte po nekaj kapljic olja za rezila ali olja za šivalne stroje.
 5. Ponovno namestite zaščitni pokrovček.

Vstavljanje ali menjava baterij

Pri menjavi ali vstavljanju baterij upoštevajte naslednja navodila:

1. Z damskega brivnika odstranite pokrovček prostora za baterije **8**.
2. Odstranite vstavljeni bateriji, in ju zavržite v skladu s predpisi (glejte poglavje „Odlaganje med odpadke“).
3. Vstavite dve bateriji istega tipa.
Pri tem upoštevajte polarnost.
4. Znova namestite pokrovček prostora za bateriji.

Shranjevanje

- Damski brivnik hranite na otrokom nedostopnem mestu.
- Če želite damski brivnik shraniti za krajši čas, uporabite priloženi nastavek za obešanje **11**.
- Če želite damski brivnik shraniti za daljši čas, uporabite originalno embalažo.

Menjava nadomestnih delov

Brivna folija **1** in rezilo **13** sta dela, ki se z uporabo obrabita in ju lahko preko pooblaščenega servisa, navedenega na garancijskem listu, po lastni presoji nadomestite.

Brivno folijo in rezilo je priporočljivo zamenjati prib. vsakih 12 mesecev.

Menjava brivne folije

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če novo brivno folijo nepravilno namestite, jo lahko poškodujete.

- Novo brivno folijo pritrdite izključno le na jeziček.
- Na novo brivno folijo ne pritiskajte.

1. Odstranite zaščitni pokrovček **10**.
2. Brivno glavo **5** primite za oprijemalni vdolbini **12** in jo povlecite z ročaja.
3. Okvir brivne folije **1** od zgoraj pazljivo pritisnite navzdol iz držala.
4. Novo brivno folijo enakomerno potisnite na držalo, tako da se slišno zaskoči.
5. Brivno glavo znova namestite na ročaj.
6. Staro brivno folijo zavržite v skladu s predpisi.

Brivno folijo ste uspešno zamenjali.

Menjava rezila

1. Odstranite zaščitni pokrovček **10**.
 2. Brivno glavo **5** primite za oprijemalni vdolbini **12** in jo povlecite z ročaja.
 3. Rezilo **13** ob stranskih robovih dvignite z držala.
 4. Previdno namestite novo rezilo.
 5. Brivno glavo znova namestite na ročaj.
 6. Staro rezilo zavržite v skladu s predpisi.
- Rezilo ste uspešno zamenjali.

Iskanje in odpravljanje napak

Do nekaterih motenj lahko pride zaradi majhnih napak, ki jih lahko odpravite sami. Pri tem upoštevajte navodila v spodnji tabeli.

Če okvare na damskem brivniku ni mogoče odpraviti, se obrnite na službo za stranke. Damskega brivnika v nobenem primeru ne popravljajte sami.

Težava	Možni vzrok	Odprava napake
Damskega brivnika ni mogoče vklopiti.	Vstavljeni bateriji sta prazni.	Bateriji zamenjajte z novima baterijama istega tipa.
	Bateriji nista pravilno vstavljeni.	Ko vstavljate bateriji, pazite na polarnost.
	V prostoru za bateriji ni baterij.	Vstavite novi bateriji istega tipa.
Naprava izgublja moč.	Vstavljeni bateriji sta prešibki.	Bateriji zamenjajte z novima baterijama istega tipa.
	Rezilo je umazano.	Očistite rezilo.
	Rezilo je topo.	Rezilo zamenjajte z novim.

Tehnični podatki

Bateriji:	2 × 1,5 V, LR6 (AA), sta priloženi
Teža (brez baterij in dodatkov):	pribl. 106 g
Dimenzije (Š × G × V):	14,5 cm × 5,5 cm × 3 cm
Številka izdelka:	93436
Čas delovanja:	do prib. 180 min
Razred zaščite:	III
Vrsta zaščite:	IPX7
Glasnost delovanja:	pribl. 58 dB (A)
Moč:	do največ pribl. 3 W
Material ohišja:	Thermoflex ABS in TPE

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU je mogoče naročiti na naslovu, navedenem na garancijskem listu (na koncu navodil za uporabo).

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavržite med odpadke ločeno glede na vrsto materiala. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje odpadnega izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko damskega brivnika ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan**, da

stare naprave odda ločeno od gospodinj-skih odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. S tem bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Električne naprave so zato označene s tukaj prikazanim simbolom.

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da vse navadne baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, če vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddate na zbirnem mestu v svoji občini/mestni četrti ali v trgovini, da se lahko odstranijo na okolju prijazen način.

* z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

EASY[®]
HOME**GARANCIJSKI LIST
DAMSKI BRIVNIK**

Vaši podatki:

Ime kupca _____

Poštna številka in kraj _____

Ulica _____



_____ E-pošta _____

Datum nakupa * _____

*Priporočamo, da skupaj s tem garancijskim listom shranite tudi račun.

Kraj nakupa: _____

Opis napake:

Podpis _____

Izpolnjen garancijski list
pošljite skupaj z izdelkom
v okvari na naslov:
Naslov(i) servisa:Aquarius Deutschland GmbH
c/o Kühne & Nagel
(AG & Co.) KG
Tor 1/Warenrücknahme
Alfred-Kühne-Str. 1
85416 Langenbach
GERMANY
support@aquarius-service.com**POPRODAJNA PODPORA** **00800 – 36 46 36 00** **www.aquarius-service.com**IZDELEK: 16124902/16124903
ŠTEVILKA IZDELKA: 93436

06/2016

Brezplačna telefonska pomoč

3LETA
GARANCIJE

Garancijski pogoji

Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega servisnega centra, ki je urejen posebej za vas, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se na nas obrnite po e-pošti ali faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu, vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka za popravilo servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji prodajalni Hofer, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/uvoznika: AQUARIUS Deutschland GmbH Adalperostrasse 29 85737 Ismaning b. München GERMANY	Podjetje in sedež prodajalca: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica
--	---



(SLO)

Distributer:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH

ADALPEROSTRASSE 29
85737 ISMANING B. MÜNCHEN
GERMANY

E-pošta: support@aquarius-service.com

POPRODAJNA PODPORA



(SLO) 00800 - 36 46 36 00

www.aquarius-service.com

IZDELEK: 16124902/16124903

ŠTEVILKA IZDELKA: 93436

06/2016

3

LETA
GARANCIJE