

PEPCARE

Placă mini de întins părul




® Român

Art. 9263041

Instrucțiuni de utilizare

- Înainte de prima punere în funcțiune, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și respectați în special instrucțiunile de siguranță!
- Aparatul va fi utilizat numai în conformitate cu aceste instrucțiuni.
- Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare.
- În cazul în care veți preda acest aparat altei persoane, vă rugăm să-i înmânați și aceste instrucțiuni de utilizare.

1. Prezentare generală / Componentele livrate



OBSERVAȚIE: verificați ca aparatul să nu fie deteriorat

- | | |
|---|---|
| 1 Suprafață de prindere (superioară) | 4 LED roșu de verificare pentru alimentarea de la rețea |
| 2 Cablu cu ștecăr pentru alimentarea de la rețea și sistem de descărcare de tracțiune | 5 Plăci de îndreptare a părului cu strat ceramic |
| 3 Comutator pornit / oprit | 6 Capac de protecție |

Accesorii: placă de întins părul cu capac de protecție, instrucțiuni de utilizare

Simbolurile de avertizare din prezentele instrucțiuni

Dacă este necesar, se vor folosi următoarele simboluri de avertizare în instrucțiunile de utilizare:



PERICOL! Grad crescut de risc: Nerespectarea atenționării poate provoca vătămare corporală și poate pune în pericol viața utilizatorului.



AVERTIZARE! Grad mediu de risc: Nerespectarea avertizării poate provoca răni sau pagube materiale importante.



ATENȚIE! Grad scăzut de risc: Nerespectarea atenționării poate provoca răni ușoare sau pagube materiale.

OBSERVAȚIE: Situații normale și speciale care trebuie respectate în timpul manipulării aparatului.

2. Instrucțiuni de siguranță

Utilizare corespunzătoare

Placa de îndreptat părul se va utiliza în exclusivitate pentru îndreptarea și coafarea părului uman. Placa se va utiliza numai pentru păr uscat.

Aparatul a fost conceput pentru uz personal și nu pentru scop comercial.

Aparatul poate fi folosit numai în spații închise.

Utilizări greșite previzibile

Placa nu se va utiliza pentru păr artificial sau de animale. Nu uscați obiecte cu placa de îndreptat părul!

Instrucțiuni pentru o funcționare sigură

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane fără experiență și/sau fără cunoștințe speciale, numai în cazurile în care aceste persoane sunt supravegheate sau dacă acestea au primit instrucțiunile necesare pentru utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile la care se expun.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Aparatul nu trebuie curățat și întreținut de copii fără ca aceștia să fie supravegheați.
- Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor.
- Dacă utilizați aparatul într-o cameră de baie, trebuie scos ștecărul din priză după utilizarea aparatului, deoarece apropierea de apă constituie un pericol, chiar dacă aparatul este oprit.
- Pentru protecție suplimentară este recomandată instalarea unui dispozitiv de protecție contra curenților vagabonzi (FI/RCD) cu un curent de declanșare dimensionat de maximum 30 mA în circuit. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri apelați la instalatorul electric. Montarea trebuie efectuată de către un electrician specialist.



PERICOL pentru copii

- Ambalajul nu este o jucărie pentru copii. Nu lăsați copiii să se joace cu pungile din plastic. Pericol de sufocare.



PERICOL de electrocutare prin umezeală

- Nu folosiți acest aparat în apropierea câștilor de baie, a dușurilor, a lavoarelor sau a altor recipiente care conțin apă.
- Nu așezați aparatul niciodată în așa fel, încât acesta să poată cădea în apa conectat la rețeaua de curent electric.
- Protejați aparatul de umiditate, picături sau jeturi de apă.
- Nu atingeți aparatul dacă aveți mâinile ude.
- Nu utilizați placa atunci când părul este ud.
- Placa, cablul și ștecărul acesteia nu vor fi scufundate în apă sau alte lichide și nu se vor clăti sub jet de apă.
- Dacă, totuși, se întâmplă ca aparatul să fie scufundat în apă, scoateți imediat ștecherul, după care scoateți aparatul din apă. În acest caz, nu mai utilizați aparatul, ci duceți-l la un atelier specializat pentru a fi verificat.
- În cazul în care pătrunde apă în aparat, scoateți imediat ștecherul din priză. Înainte de o nouă utilizare, duceți aparatul la verificat.



PERICOL de electrocutare

- Nu puneți aparatul în funcțiune în cazul în care observați deteriorări la aparat sau la cablul de curent sau în cazul în care aparatul a fost scăpat din mâini.
- Introduceți ștecherul doar într-o priză instalată corespunzător, ușor accesibilă, a cărei tensiune corespunde cu cea indicată pe plăcuța indicatoare a aparatului (tipul modelului). Priza trebuie să rămână ușor accesibilă și după introducerea ștecherului.
- Cablul de curent nu trebuie deteriorat prin trecerea peste muchii ascuțite sau locuri fierbinți. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului (pericol de rupere a cablului!).
- Aveți grijă, astfel încât cablul de alimentare să nu fie prins sau strivit.
- Cablul nu trebuie să intre în contact cu suprafețele încinse ale plăcii.
- Pentru a scoate ștecherul din priză, trageți întotdeauna de ștecher, nu de cablu.
- Scoateți ștecherul din priză ...
 - ... după fiecare utilizare,
 - ... dacă apare o defecțiune,
 - ... în momentul în care nu folosiți aparatul,
 - ... înainte să curățați aparatul și
 - ... în timpul furtunii.
- Pentru a evita punerea în pericol, nu efectuați modificări asupra aparatului sau accesoriilor. Cablul de curent nu trebuie înlocuit în regie proprie. Reparațiile se vor efectua doar în unități specializate de service.



PERICOL – Pericol de incendiu

- Nu lăsați placa nesupravegheată atunci când este alimentată la rețea.
- Placa nu se va acoperi niciodată și nu se va așeza pe lucruri moi (de ex. prosoape). Atunci când placa este conectată la rețea/sau este fierbinte, se va depozita pe o suprafață solidă, netedă, rezistentă la căldură.
- Nu utilizați niciodată benzină, alcool sau alte materiale inflamabile de curățare.
- Atunci când utilizați produse de styling, trebuie să respectați instrucțiunile producătorului.
- Nu utilizați prelungitoare.



PERICOL de provocare de arsuri

- Nu atingeți plăcile de îndreptare fierbinți și suprafețele fierbinți ale carcasei. Placa se va ține numai de suprafețele de prindere.
- Nu se va apropia placa de pielea capului, feței și obrazului.
- Placa trebuie să fie complet răcită înainte de a fi curățată sau pusă la loc.



AVERTIZARE împotriva accidentelor

- Cablul trebuie poziționat în așa fel încât nimeni să nu se împiedice de el sau să calce pe el!



AVERTIZARE împotriva deteriorării părului

- Pentru a evita deteriorarea părului, de exemplu rupere ...
 - ... nu rămâneți cu placa în același loc pe păr decât câteva secunde
 - ... nu întindeți prea des părul platinat, oxigenat sau vopsit.



ATENȚIE! Daunelor materiale

- Nu depozitați placa pe suprafețe fierbinți (de ex. plăcile mașinilor de gătit) sau în apropierea surselor de căldură sau lângă foc deschis
- Nu utilizați mijloace de curățare ascuțite sau care pot cauza zgârieturi
- Nu expuneți placa la temperaturi sub -10 °C sau la peste +40 °C.

3. Utilizare

AVERTIZARE! Placa se va utiliza numai pentru păr uscat.

OBSERVAȚIE: Înainte de prima utilizare, placa se va porni pentru câteva minute. În acest timp placa poate emana un miros ușor. Acesta nu prezintă importanță și apare numai la prima utilizare. Spațiul în care utilizați placa trebuie să fie bine aerisit.

- Evaluați corect calitatea părului dvs.: părul fin sau deteriorat reacționează mai rapid decât părul mai gros, sănătos.
- Cu cât șuvițele pe care le îndreptați sunt mai subțiri cu atât este mai intens efectul de styling.

Pornire și încălzire

- Demontați capacul de protecție.
- Puneți placa pe o suprafață rezistentă la căldură.
- Cuplați placa la o priză ușor accesibilă.
- Pentru pornire, comutați butonul de pornire în poziția **ON**. LED-ul de control se aprinde roșu.

Îndreptarea părului

- Uscați părul.
- Pieptănați bine părul.
- Separați o șuviță și pieptănați-o până se întinde.
- Introduceți șuvița de la rădăcină între plăcile de îndreptat. Aveți grijă să păstrați o distanță suficientă față de pielea capului!
- Îndreptați uniform părul de la rădăcină către vârful șuviței, dar nu rămâneți în același loc prea mult timp.
- Îndreptați astfel tot părul, șuviță cu șuviță.

Oprire și răcire

- Pentru a opri placa, comutați butonul de pornit/oprit în poziția **OFF**. LED-ul de control se stinge.
- Scoateți ștecărul din priză
- Lăsați placa să se răcească complet, înainte de a o curăța sau pune la locul ei.
- Apăsați plăcile de întins părul una în cealaltă și împingeți capacul de protecție deasupra.

4. Curățarea



PERICOL!

- Înainte de a curăța placa, trebuie să o deconectați de la curent și să o lăsați să se răcească.
- Nu utilizați mijloace de curățare ascuțite sau care pot cauza zgârieturi.
- Nu utilizați niciodată benzină, alcool sau alte materiale inflamabile de curățare.
- Carcasa plăcii de îndreptat părul și suprafețele plăcilor se vor curăța cu o cârpă ușor umezită, după care se vor șterge până se usucă.

5. Date tehnice

Cod articol	9263041
Tensiunea rețelei	110 V–240 V ~ 50 Hz/60 Hz
Clasa de protecție	□ II
Putere	25 W
Gama de temperaturi	max. 160 °C
Temperatura mediului înconjurător	-10 °C până la +40 °C

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și optice la aparat în scopul îmbunătățirii produsului.

6. Declarație de conformitate



În conformitate cu Directivele europene, a fost atașat marcajul CE.

Declarația de conformitate se găsește la societatea care a adus produsul pe piață:
Aquarius Deutschland GmbH · Adalperostrasse 29
85737 Ismaning bei München · GERMANIA
Aceasta nu este o adresă de service.

7. Îndepărtarea deșeurilor



Simbolul alăturat indică faptul că acest produs trebuie îndepărtat în Uniunea Europeană în sistemul de colectare separată a deșeurilor. Acest lucru este valabil pentru produsul în sine și pentru toate piesele componente prevăzute cu acest simbol. Produsele marcate nu vor fi împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie predate la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice.



Ambalaj

Dacă doriți să îndepărtați ambalajul, vă rugăm să respectați prevederile privind protecția mediului din țara dvs.



Produs pentru Aquarius Deutschland GmbH